


GOOS332

KRIEG®
www.krieg.mx


1. Transmisor
2. Display
3. Encendido / Mute
4. Micrófono



MICRÓFONO DE CONFERENCIA


- Frecuencia de uso: UHF 660 - 690 MHz
- Ancho de banda: 12.5MHz
- Cambio de Frecuencia: IR Sincronización
- Potencia de Salida: 10mW
- Armónico: < -50 dBc
- Batería: Litio
- Duración de batería: > 5h

Sincronización IR



Sincronización IR: Revise la imagen. En la base receptora mantenga presionado el IR durante unos segundos hasta que el indicador IR parpadee, encienda el transmisor y asegúrese de que los led IR se encuentre en línea, es decir se vean entre ellos, si la sincronización fue correcta el receptor y transmisor tendrán la misma información del canal o frecuencia y la señal de RF se observarán en la pantalla del equipo.

ADVERTENCIA



Nota: Por favor verifique en nuestra web los videos, donde encontrará tips y usos de nuestros equipos.

- A una distancia mayor a un metro de cualquier pared.
- Altura mayor a 1 metro con respecto al piso.
- Las antenas deberán estar a 90° es decir, rectas con el fin de obtener el máximo desempeño del equipo.