

NO SE ABRA  
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO



**PRECAUCIÓN:** para disminuir el riesgo de choque eléctrico, no quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

**ADVERTENCIA:** para prevenir choque eléctrico o riesgo de incendios, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua o cualquier otro líquido sobre o dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.



SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.  
Prol. Parras No. 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560,  
Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel. +52 (33) 3837 5470  
Parque Industrial Santa Rosa



INTRODUCCIÓN  
KD632

El micrófono inalámbrico KRIEG modelo KD632, representa la suma de todas las nuevas tecnologías disponibles en la transmisión UHF de largo alcance, de hasta 80 metros.

Adopta la nueva tecnología “Digital Pilot” y “True Diversity”, donde cada micrófono tiene 6 grupos y cada grupo contiene 50 canales.

La función de bloqueo, evita cambio de parámetros involuntarios por terceros, evitando problemas durante sus presentaciones.

Se pueden utilizar hasta 16 micrófonos al mismo tiempo sin interferencias entre ellos, gracias a su función TONE KEY.

Su doble función de Escaner, para frecuencias Libres, le permite trabajar con la completa seguridad de no interferencias.

Ideal para eventos grandes en vivo!



ESPECIFICACIONES RECEPTOR

KD632	
Carrier Frequency:	UHF660-990MHz
Dynamic Range:	>96dB
Total Harmonic Distortion:	< 0.1%
Frequency Response:	30Hz ~20KHz ±2dB
Fixed Receiver	
Power Supply:	DC12V 1A
Signal/Noise Ratio:	96dB
Handheld Microphone	
Transmitter Power:	LO 10mw / 30mv(HI)
Modulation Type:	FM
Battery Voltage:	2x1.5V AA Battery
Continuous using:	7 Hours aprox.

guía  
rápida de  
inicio

KD632



Manual de usuario



PÓLIZA DE GARANTÍA

**SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.** garantiza este producto por un periodo de 6 (seis) meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra bajo la siguientes condiciones:

**1.** Cualquier defecto de fabricación que aparezca dentro del periodo de garantía deberá ser manifestado de inmediato a **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.**, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los gastos derivados por fletes y transporte.

**2.** **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.** se compromete a reparar o cambiar el producto a elección de **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.**, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los gastos derivados por fletes y transporte.

**3.** El tiempo de reparación en ningún caso podrá ser mayor de 30 días a partir de la recepción del producto por parte de **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.**

**4.** Para hacer efectiva esta garantía es suficiente la presentación de esta póliza o la factura de compra. En caso de pérdida de esta garantía el distribuidor podrá reponerla por una nueva con la presentación de la factura.

**5.** El aparato deberá ser entregado junto con esta póliza en nuestro centro de recepción ubicado en: Prol. Parras No. 2001-1, Col. El Álamo, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45560. En caso de que alguno de nuestros productos requiera servicio y se encuentre fuera de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la garantía se hará efectiva en la casa comercial donde se adquirió.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:  
A) Cuando el aparato ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.  
B) Cuando NO ha sido operado de acuerdo con el instructivo.  
C) Cuando ha sufrido deterioro por causas atribuibles al consumidor.  
D) Cuando el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas a

Datos indispensables para Garantía o Reparación:

- |            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| •Nombre    | •Fax                                |
| •Dirección | •e-mail                             |
| •Colonia   | •Datos de Facturación               |
| •C.P.      | •Modelo                             |
| •Ciudad    | •Falla aparente:                    |
| •Estado    | •Descripción de una manera completa |
| •Teléfono  | •Copia de comprobante de compra     |



QUE HACER

En caso de:

**GARANTÍA**

Su equipo está amparado por una garantía global.

**1.** Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan la integridad de su valiosa inversión, durante el transporte. Daños inherentes al transporte deberán ser reclamados a la fletara por el remitente.

**2.** Presente su equipo y el comprobante de pago con el distribuidor donde lo adquirió para solicitar su garantía o si lo prefiere envíe su equipo con flete pagado a la siguiente dirección: Sensity Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México.

**3.** Incluya la información que se presenta en la parte inferior de esta hoja.

**4.** Una vez recibido su equipo, se le informará al teléfono o e-mail proporcionados.

**5.** En un plazo máximo de 30 días (normalmente 7 días) a partir de la fecha de confirmación de recibo, la reparación deberá estar realizada.

**6.** Se reenviará su equipo con flete pagado a la dirección proporcionada por usted.

**REPARACIÓN**

Aun cuando su equipo esté fuera de periodo de garantía, cuenta con servicio técnico de por vida.

**1.** Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan la integridad de su valiosa inversión durante el transporte. Daños inherentes al transporte deberán ser reclamados a la fletara por el remitente.

**2.** Presente su equipo y el comprobante de compra con el distribuidor donde lo adquirió para solicitar su reparación ó si lo prefiere envíe su equipo con flete pagado a la siguiente dirección: Sensity Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México.

**IMPORTANTE:** Los paquetes que no tengan el flete pagado, no se recibirán

**3.** Incluya la información que se presenta en la parte inferior de esta hoja

**4.** Una vez recibido su equipo, se le informará al teléfono o e-mail proporcionados.

**5.** Una vez diagnosticada la falla se le informará el presupuesto de las refacciones necesarias. Su autorización es indispensable para proceder con la reparación.

**6.** En un plazo máximo de 30 días (normalmente 7 días) a partir de la fecha de aprobación de presupuesto, la reparación deberá estar realizada.

**7.** Se facturará el costo de la reparación incluyendo el flete de reenvío y se requerirá el comprobante de pago. La factura reflejará los datos proporcionados.

**8.** Se reenviará su equipo con flete pagado a la dirección proporcionada por usted.

Accese a nuestra pagina [www.krieg.mx](http://www.krieg.mx) donde podrá imprimir estos datos en línea para garantía y reparaciones.


<b>DATOS DE LA CASA COMERCIAL</b>
Nombre
Dirección
Fecha de venta:
Modelo:
Sello:

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para conocer más acerca de su equipo, visite nuestra página [www.krieg.mx](http://www.krieg.mx)

Para cualquier sugerencia, consulta o comentario llame al (33) 3837 5470 en la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco.

RECEPTOR O BASE



**1- Power: INTERRUPTOR DE ENCENDIDO** – Enciende y apaga el equipo. Al encenderlo, asegúrese de que todos los dispositivos de entrada estén conectados para evitar daños a sus equipos.  
**2, 12. Volumen –A/B:** Ajusta el nivel de salida de audio del receptor, independiente por canal.


**3, 4, 5, 9, 10, 11. SET, UP, DOWN:** Estos botones le permitirán navegar a través de la pantalla, para cada canal A ó B.  
**6, 8. LCD A/B:** Esta pantalla ayuda a configurar los equipos y monitorear el estado de los mismos de manera independiente por canal.  
**7. Led IR**  
**7A. Botón IR:** Presione el botón IR para iniciar la sincronización.  
**13, 14, 15, 16. Antena:** Dos por cada canal, para asegurar máxima recepción.  
**17, 18, 23, 24. Conector entrada de antena tipo BNC:** Dos por canal, asegúrese de conectar las 4 antenas siempre.  
**Salidas de audio:** Permite enviar la señal de cada canal A/B de manera independiente a una mezcladora. Recuerde que los controles frontales de volumen manejan el nivel de salida de cada canal.  
**20, 21. Salidas balanceadas tipo XLR** para conectar a la entrada de una mezcladora profesional. Independientes por canal.  
**19. Mix out:** Esta salida no balanceada, tipo plug 1/4" (6.3 mm) es una mezcla de los dos canales (micrófonos) que le permite solo utilizar un canal de la mezcladora principal.  
**22. Alimentación 12 VDC** Conecte el adaptador de corriente alterna / corriente continua que acompaña a su equipo. Le recomendamos no utilizar de otro tipo.

PANTALLA LCD DEL RECEPTOR O BASE




**RF:** Indica la señal de radio frecuencia. Una señal fuerte de recepción tendrá más cuadros.  
**AF:** Indica la señal de audio, una señal de audio potente, tendrá más cuadros.  
**Ant:** Indica la antena que está recibiendo la señal de radio frecuencia A o B.  
**Open:** Indica que la base está desbloqueada, permitiendo modificar cualquier parámetro.  
**Lock:** Indica que la base está bloqueada y que no se puede modificar parámetros.  
**Group:** Indica el grupo de trabajo. Hasta 6.  
**CH:** Indica el canal de trabajo, hasta 76, cuando NO trabaje con GRUPOS. Podrá ver en la pantalla, que *GROUP* muestra --, o sea, no hay grupos. Si activa la función *GROUP*, tendrá hasta 8 canales por grupo para escoger.  
**Mute:** Indica que el micrófono de mano (transmisor) está en estado mudo o se encuentra apagado.  
**Tx Power/Low/Hi:** Indica la potencia de transmisión, *Tx Power* - Lo (baja) / Hi (alta).  
**Batería:** Indica el estado de la batería del transmisor.

MICRÓFONO DE MANO, TRANSMISOR



**1.** Malla de protección de la capsula.  
**2.** Pantalla LCD, indica el estado de trabajo del micrófono.  
**3. Botón On / Off:** Si presiona una vez este botón encenderá la unidad de mano (transmisor) activando la pantalla LCD. Una vez encendido el micrófono, cada vez que pulse el interruptor, se activará o desactivará la función Mute (aparece en pantalla mute) y no se escuchará el micrófono; si mantiene presionado este interruptor por unos segundos se apagará la unidad de mano totalmente, apareciendo en la pantalla "OFF".  
**4.** Contenedor de pilas: Usa 2 pilas de 1.5V "AA".  
**5.** IR: Este led infrarrojo permite hacer la sincronización entre el receptor (base) y transmisor (micrófono). Retire la cubierta de baterías cada vez que requiera sincronizar base y micrófono.  
**6.** Cubierta de baterías.


PANTALLA LCD DEL MICRÓFONO DE MANO O TRANSMISOR.




**3-** Encienda el receptor (base) y transmisor (micrófono). La pantalla LCD se iluminará en ambos equipos.  
**4-** La pantalla de la Base, mostrará la función MUTE para dos casos distintos: Cuando el micrófono de mano previamente sincronizado, ha sido puesto en modo Mute y para cuando no se ha realizado la sincronización entre el receptor (base) y transmisor (micrófono).  
**5-** Sincronización: Mantenga presionado el botón SET del receptor (Base) hasta que aparezca en la pantalla . Elija un canal presione el botón IR, e iniciará a parpadear el led IR.  
**6-** Acerque el micrófono a la base, de manera que los IR estén de frente, ver dibujo. No olvide retirar la cubierta de baterías.  
**Nota:** La sincronización se hará por cada micrófono, repitiendo los pasos anteriores.

AJUSTE DE PARÁMETROS


**1. Pantalla inicio:** La pantalla mostrará la función MUTE de manera intermitente. Mantenga presionado el botón SET del receptor hasta que aparezca en la pantalla . Una vez desbloqueada la unidad, pulse SET para escoger la función que quiera modificar, tantas veces lo requiera. La función que esté lista a ser modificada, estará en modo intermitente. Asegúrese que sea la función que quiere modificar.




**2. Elija el Grupo:** El grupo "GROUP" aparece intermitente. Presione el botón UP o DOWN para seleccionar el grupo. Existen 6 grupos.



**3. Elija el canal dentro de un Grupo:** Presione SET para que "CH" esté intermitente y verá en GROUP, el grupo que esté en uso. Seleccione uno de los 50 diferentes canales presionando los botones UP o DOWN.



**4. Ajustar potencia en transmisor (micrófono):** Presione el botón SET hasta que TX Power este intermitente. Presione los botones UP o DOWN para ajustar la potencia del transmisor, "HI" significa alta potencia (es conveniente usar alta potencia cuando el transmisor este a una distancia mayor a 15 metros con respecto a la base, en este caso la duración de las baterías será menor a 5 horas aproximadamente) y "LO" baja potencia (use esta opción cuando la distancia no sea mayor a 15 metros con respecto al receptor. Con esto brinda a su batería una mayor duración, de 7 horas aproximadamente).



MODO DE OPERACIÓN


**1-** Conecte las antenas para cada canal y ajústelas, de manera perpendicular con el receptor, ver dibujo.  
**2-** Conecte las salidas individuales canal A/B ó conecte la salida mezclada "MIX OUT" a un mezclador de acuerdo a sus necesidades.

**5. Escanear frecuencias disponibles:** Presione SET hasta lograr que "SCAN" esté intermitente. Después presione UP / DOWN que iniciará la búsqueda automáticamente de las frecuencias Libres. La búsqueda se detendrá cada vez que encuentre una Frecuencia Libre y deberá reactivar la búsqueda nuevamente presionando SET.

**Nota:** En éste caso sólo aparece la frecuencia de trabajo eliminando grupo y canal. Esta opción se recomienda usar cuando el medio es hostil.


**6. Función PILOT TONE:** Esta función permite al receptor identificar la señal de radio deseada por medio de un TONO generado desde el transmisor (Portadora), que es enviado junto con la señal de audio (Moduladora). El receptor activa la salida de audio, solo cuando capta dicho TONO ó "TONE KEY". Esto evita la posibilidad de ruido audible del sistema inalámbrico cuando se pierde la señal del transmisor. Además cuando el TONE KEY está funcionando correctamente ayuda a eliminar los sonidos "pop" cuando el transmisor es encendido o apagado.

**Nota:** La sincronización se hará por cada micrófono, repitiendo los pasos anteriores




RECOMENDACIONES

Sujete el microfono de la siguiente manera, para evitar bloquear la antena y lograr la mejor calidad de transmisión.



Evite sostener el micrófono de la parte inferior del micrófono, que es donde se encuentra la antena interna.



Nunca use 2 micrófonos juntos. La distancia minima debера ser de 15 cm.

